



Aloitus



1 Aloita liittämällä virtakaapeli laitteen takaseinässä olevaan POWER-liittimeen ja kytke toinen pää seinän virtapistokkeeseen.




2 Liitä HDMI-kaapeli laitteen takaseinässä olevaan HDMI-liittimeen. Liitä HDMI-kaapelin toinen pää näyttöön.









3 Jos käytät kosketusnäyttöä, liitä USB-kaapeli laitteen takaseinässä olevaan USB-liittimeen ja toinen pää kosketusnäyttöön.



4 Liitä Artomen oven taakse säilötty USB-C-kaapeli tietokoneeseesi.



-  Käynnistää ja sammuttaa laitteen
-  Mikrofonit ovat päällä, kun valo palaa. Nappia painamalla mikrofonit hiljenevät ja valo sammuu.
-  Kaiuttimet ovat päällä, kun valo palaa. Nappia painamalla kaiuttimet mykistyvät ja valo sammuu.
-  Kameralle on esiasetettu asento, vaihtoehtoisesti kamerakulma valitaan manuaalisesti.
-  Kamera kääntyy opettajaa kohti ja seuraa automaattisesti kasvoja.
-  Kääntää kameran alaspäin pöytää kohti dokumenttien jakamista varten. Paina uudelleen zoomataksesi lähemmäs.



HDMI
Audio ja video ulostulo

MIC 1 & 2
Mikrofoni tai langattoman mikrofonin vastaanotin

GAIN
Mikrofoni 1 ja 2 äänenvoimakkuuden säätö

VIRTAPISTOKE
Lisälaitteiden virtaliitäntä




Artome Streamer



Näyttö tai kosketusnäyttö

HDMI + USB

USB-C



Videoneuvotteluohjelma

Videoneuvotteluohjelma: laiteasetukset

KAIUTIN

Artome Hybridock

Valitse tämä kun haluat äänen kuuluvan Artomesta

"Näyttölaitteen nimi"

Valitse tämä kun haluat äänen kuuluvan näyttöstäsi

KAMERA

OBSBOT Tail Air Camera

Valitse tämä kun haluat käyttää Artomen kameraa

MIKROFONI

OBSBOT Tail Air Microphone

Valitse tämä kun haluat käyttää kameran mikrofonia videopuheluun

Artome Hybridock

Valitse tämä kun haluat käyttää ulkoista mikrofonia (mic1 ja mic2)

Ulkoista mikrofonia käytettäessä puheääni toistuu videopuhelun lisäksi Artomen kaiuttimista mikäli "PUHEEN TOISTO" on päällä



Google Meet

zoom

